



Las básculas colgantes LHS ofrecen operaciones de envío y producción y una solución robusta y segura para el pesaje de cargas pesadas. De construcción rugosa para trabajar correctamente en ajustes industriales, la LHS cuenta con carcasa de fundición de aluminio y magnesio, gancho de acero cromado, seguro y grillete giratorio de gran tamaño con perno. El gancho y el grillete giran, dándole total flexibilidad. Un control remoto estándar permite una operación segura y sencilla de las básculas. Las lecturas se muestran en una pantalla de LED de color rojo brillante, haciéndolas visibles en cualquier condición de iluminación. La función hold retiene la lectura en la pantalla después de retirar el peso de la balanza, dejando tiempo al operador para registrar el valor.

## Adecuada para el pesaje de cargas moderadas, LHS ofrece durabilidad en una báscula colgante



### Características

- Pantalla brillante LED para visualización fácil en la mayoría de ambientes
- Gancho girante permite un manejo flexible de objetos voluminosos o de gran tamaño
- Diseño liviano simplifica el transporte y portabilidad
- Control remoto permite el uso seguro de manos libres
- Construcción robusta resiste el uso industrial
- Calibración externa permite la verificación y el ajuste con masas
- Función de retención congela el peso indicado, dando tiempo a transcurrir sin perder el resultado
- Característica zero-tracking garantiza la lectura en la pantalla vuelva a cero
- Auto apague programable para ahorrar energía

### Aplicaciones

- Pesaje

### Sobre ADAM:

Con más de 40 años de experiencia en la producción de instrumentos de pesaje, profesionales en todo el mundo confían en productos Adam por su calidad, múltiples funciones y el mejor valor en su clase. El Balance Ideal de rapidez, rendimiento y valor.

# Básculas Grúa LHS

Modelo	LHS 1000a	LHS 3000a	LHS 4000a
<b>Capacidad</b>	1000lb / 500kg	3000lb / 1500kg	4000lb / 2000kg
<b>Legibilidad</b>	0.2lb / 0.1kg	0.5lb / 0.2kg	1lb / 0.5kg
<b>Repetibilidad (S.D.)</b>	0.2lb / 0.1kg	0.5lb / 0.2kg	1lb / 0.5kg
<b>Linealidad (+/-)</b>	0.4lb / 0.2kg	1lb / 0.4kg	2lb / 0.001kg
<b>Último límite de sobrecarga</b>	1500lb / 750kg	4500lb / 2250kg	6000lb / 3000kg
<b>Unidades de medida</b>	kg, lb		
<b>Tiempo de estabilización (sec)</b>	2		
<b>Calibración</b>	Calibración Externa		
<b>Pantalla</b>	LED con dígitos 1"/25mm de alto		
<b>Alimentación de corriente</b>	Adaptador CA / Batería Interna Recargable		
<b>Temperatura de operación</b>	0° to 40°C / 32° to 104°F		
<b>Carcasa</b>	Aluminio Fundido		
<b>Dimensiones totales</b>	7.7"x5.1"x17.7" / 195x130x450mm (wxdxh)		
<b>Peso Neto</b>	10.6lb / 4.8kg		
<b>Límite de Sobrecarga</b>	Adam Equipment Co Ltd, sus directores, empleados, propietarios y empresas afiliadas y las organizaciones no se hace responsable de ningún daño resultante o daños sufridos como resultado de las máquinas que se utilizan en exceso de sus capacidades y los límites de sobrecarga finales.		

## Accesorios

No. de Artículo	Descripción
700660288.....	Certificado de Calibración

Suministrados por